

## 15 ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### 15.1 ZUBEHÖR

POS.	BESTELL-NR.	BENENNUNG
1	2321 879	Sprühaufsatz StandardSpray (gelb) (inkl. Behälter 1000 ml) Verarbeitet alle gängigen Lacke.
2	2321 877	Sprühaufsatz FineSpray (braun) (inkl. Behälter 1000 ml) Perfekt geeignet für niederviskose Lacke und Lasuren.
3	2321 880	Sprühaufsatz WallSpray (inkl. Behälter 1400 ml) Abgestimmt auf die Verarbeitung von Dispersionen.
4	2324 749	<b>Behälter 1400 ml mit Deckel</b>

### 15.2 ERSATZTEILE FINISHCONTROL 5000 (ABB. 23)

POS.	BESTELL-NR.	BENENNUNG
1	2312 650	Deckel Luftfilterfach
2	2322 446	Luftfilter (3 Stück)
3	2314 573	Pistolengriff mit Luftschauch
4	0420 316	O-Ring Luftschauch
5	0514 209	Reinigungsbürste
6	2324 745	Einfülltrichter (3 Stück)
7	2324 751	Befestigungsband Luftschauch

### 15.3 ERSATZTEILE SPRÜHAUFSATZ STANDARDSPRAY (GELB) (ABB. 24)

POS.	BESTELL-NR.	BENENNUNG
1	2321 879	Sprühaufsatz StandardSpray (gelb) kpl. mit Behälter 1000 ml
2	2314 594	Einstellhebel
3	2314 591	Einstellring Sprühstrahl
4	2317 807	Luftkappe
5	2314 585	Luftblende
6	2317 423	Düse (S 4.1)
7	2323 934	Düsendichtung
8	2304 027	Belüftungsschlauch, Ventildeckel, Membran
9	0417 308	O-Ring Sprühaufsatz
10	2324 250	Pistolenkörper (inkl. Position 7-9)
11	2319 223	Behälterdichtung

POS.	BESTELL-NR.	BENENNUNG
12	2319 222	Steigrohr
13	2324 248	Steigrohrfilter fein (rot, 5 Stück)
	2324 249	Steigrohrfilter grob (weiß, , 5 Stück)
14	2322 451	Behälter (1000 ml) mit Deckel
	2315 539	Gleitfett